

## GEFELICITEERD MET UW AANKOOP VAN EEN ORIGINELE BREDEMEIJER® THEEPOT!

Deze roestvrij stalen theepot is geschikt voor alle soorten thee. Voor een optimaal gebruik van dit Bredemeijer® kwaliteitsproduct verzoeken wij u de volgende instructies zorgvuldig te lezen.

### Thee zetten

Spoel voor het theezetten de theepot eerst om met heet water en vul hem daarna met kokend water. Laat vervolgens het theefilter met losse thee of theezakje in de theepot zakken. U bepaalt zelf de sterkte van de thee door de hoeveelheid thee en de tijd dat u de thee laat trekken. Spoel na gebruik de theepot om met warm water.

Let op: Het deksel dient met het stoomgaatje aan de zijde van de handgreep te zitten.

### Reinigen

De buitenzijde van de theepot alleen opwrijven met een zachte doek. De binnenzijde kan gereinigd worden met heet water en een afwasborstel. Gebruik beslist geen ontkalkingsmiddelen of chemicaliën, noch schuur- en/of poetsmiddel om de theepot aan de buiten- en/of binnenkant te reinigen. Laat de theepot na gebruik niet gevuld staan met water of thee. Let op: de buitenzijde van de theepot kan heet zijn. De theepot kan niet gereinigd worden in de vaatwasser.

### Opmerking

Mogelijke donkere vlekjes aan de binnenzijde van de theepot worden veroorzaakt door theeaanslag en hebben geen invloed op uw gezondheid. Op den duur wordt de binnenzijde geheel donkerbruin. De theeaanslag zal de smaak van de thee ten goede komen.

### Garantie

Voor dit Bredemeijer® artikel geldt een garantietermijn van 2 jaar enkel en alleen op fabricagefouten, dit ter onzer beoordeling en onder de volgende voorwaarden:

1. Het betreffende artikel moet worden geretourneerd naar de winkel waar u het artikel heeft gekocht of gefrankeerd aan Bredemeijer Group worden gestuurd samen met de aankoopnota.
2. De garantie geldt alleen indien het betreffende artikel volgens de bij het artikel geleverde gebruiksaanwijzing is gebruikt en niet is getracht te repareren.
3. Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

### Waarschuwing


Deze theepot is niet geschikt voor gebruik op een warmtebron, behalve op een inductie- en/of elektrische kookplaat.

Bedenk u zich, bij het gebruik van de theepot, dat deze gevuld is met heet tot kokend water. Ondeskundig gebruik van deze theepot kan leiden tot ernstige brandwonden en/of ander letsel.

Wij wensen u veel unieke theemomenten met uw Bredemeijer® theepot!



bredemeijer®



## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF EINER ORIGINAL BREDEMEIJER® TEEKANNE!

Diese Teekanne ist für alle Teesorten geeignet. Um dieses Qualitätsprodukt von Bredemeijer® optimal nutzen zu können, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig zur Kenntnis nehmen.

### Tee zubereiten

Um Tee zuzubereiten, die Kanne mit kochendem Wasser ausspülen, füllen und so ein paar Minuten die Kanne vorwärmen. Umso länger bleibt der Tee heiß. Unseren Dauerteefilter mit losem Tee gefüllt oder einen Teebeutel in die Kanne geben und mit kochendem Wasser aufgießen. Die Stärke des Tees richtet sich nach Sorte und Menge des Tees und der Ziehzeit. Den Deckel immer mit dem kleinen Lüftungsloch zum Kannengriff zeigend auf die Kanne setzen, so dass die Luft gut zirkulieren und der Tee weich fließend ausgeschenkt werden kann.

### Reinigung

Nach Gebrauch die Kanne mit heißem Wasser ausspülen. Die Außenseite der Kanne nur mit einem weichen Tuch polieren. Verwenden Sie absolut KEIN Scheuer-, Entkalkungs-, Putzmittel oder andere Chemikalien um die Teekanne zu reinigen. Lassen Sie die Teekanne nach Gebrauch nicht mit Wasser oder Tee gefüllt stehen. Achtung: die Außenseite der Teekanne wird heiß! Die Teekanne ist nicht spülmaschinengeeignet.

### Anmerkung

Etwaige dunkle, kleine bräunliche/schwarze Flecken an der Innenseite der Teekanne werden durch Tee-Ansatz (Patina) verursacht und beeinträchtigen Ihre Gesundheit NICHT! Mit der Zeit wird Ihre Teekanne im Innenraum ganz dunkel und kommt dem Geschmack des Tees zugute.

### Gewährleistung

Die Bredemeijer Group hält sich für diesen Artikel an die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren auf Fabrikationsfehler gebunden, die unserer Beurteilung und den folgenden Bedingungen unterliegt:


1. Der betreffende Artikel muss zum Geschäft, in dem Sie ihn gekauft haben, zurückgebracht werden, oder muss unter Beifügung des Kaufbelegs ausreichend frankiert an die Bredemeijer Group zurück geschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen und die dadurch entstehenden Kosten werden von Ihnen selbst zu tragen sein.
2. Die Gewährleistung gilt nur, wenn der betreffende Artikel der mitgelieferten Gebrauchsanleitung entsprechend benutzt wurde, und nicht versucht wurde, den Artikel zu reparieren.
3. Jeglicher sonstiger Schaden, der sich nicht auf den betreffenden Artikel selbst bezieht, ist von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

### Achtung

Diese Teekanne ist nicht für die Verwendung auf einer Wärmequelle geeignet, außer auf einem Induktions- bzw. Elektroherd.

Bedenken Sie beim Gebrauch der Teekanne, dass diese mit heißem oder sogar kochendem Wasser gefüllt ist. Unsachgemäßer Gebrauch dieser Teekanne kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen!

Wir wünschen Ihnen eine gemütliche Teezeit!



[www.bredemeijergroup.com](http://www.bredemeijergroup.com)

## CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE OF AN ORIGINAL BREDEMEIJER® TEAPOT!

This teapot is suitable for all types of tea. For optimal usage of this Bredemeijer® high-quality product, we would like to ask you to read the following instructions carefully.

### Making tea

To make tea, rinse the teapot with hot water and then fill it with boiling water. Then place the tea filter with loose tea or a teabag in the teapot. The strength of the tea is determined by the amount of tea used and the time it is allowed to steep. Rinse the teapot with warm water after each use.

Please note that the lid should be turned so that the steam hole faces the handle.

### Cleaning

Simply polish the outside of the teapot with a soft cloth. The inside can be cleaned with hot water and a washing-up brush. Do not use any scaling agents or other chemicals, abrasives and/or cleansers to clean the inside or outside of the teapot. Do not leave water or tea in the teapot after use. Remember that certain parts of the outside of the teapot can be very hot. The teapot can not be cleaned in a dishwasher.

### Note

Any dark spots on the inside of the teapot are tea stains, these marks are harmless. The inside of the teapot will eventually turn dark brown, which will enhance the flavor of the tea.

### Warranty

Bredemeijer Group provides a 2-year warranty on this product exclusively against any manufacturing defects, to be determined at our discretion and subject to the following conditions:

1. The product must be returned to the shop where you bought it or sent to Bredemeijer Group with sufficient postage, on submission of the purchase receipt.
2. The warranty is only valid if the product was used in accordance with the instructions provided with the product, and if no attempt has been made to repair it.
3. Damage other than damage to the product is not covered by this warranty.


### Warning

This teapot is not suitable for use on a heat source, with the exception of induction and/or electric stove. When using the teapot, remember that it is filled with hot or boiling water. Incorrect use of this teapot can result in severe burns and/or other injuries.

We hope you enjoy your Bredemeijer® teapot!



bredemeijer®



## FÉLICITATIONS D'AVOIR ACHETÉ UNE THÉIÈRE ORIGINALE BREDEMEIJER®!

Cette théière convient pour tous les thés et infusions. Pour une utilisation optimale de ce produit de qualité Bredemeijer®, nous vous prions de suivre scrupuleusement les instructions suivantes.

### Préparation du thé

Avant de préparer le thé, rincez la théière à l'eau chaude et remplissez la d'eau bouillante. Plongez ensuite le filtre à thé renfermant le thé en vrac ou le sachet de thé dans la théière. La force du thé est déterminée par la quantité de thé et par la durée d'infusion. Après l'utilisation, rincez la théière à l'eau chaude.

Attention: le couvercle doit être placé avec l'échappement de vapeur du côté du bec verseur.

### Nettoyage

Il suffit de frotter la face extérieure de la théière avec un linge doux. L'intérieur peut être nettoyé à l'eau bouillante, avec une brosse à vaisselle. N'utilisez absolument aucun produit de détartrage ou d'autres produits chimiques, ni produit abrasif ou polissant pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la théière. Après l'utilisation, ne laissez pas d'eau ou de thé dans la théière. Attention: l'extérieur de la théière peut être chaud. La théière ne peut pas être nettoyée au lave-vaisselle.

### Remarque

Des taches foncées peuvent apparaître à l'intérieur de la théière; ces taches sont causées par le dépôt de thé et ne nuisent pas à votre santé. Avec le temps, l'intérieur de la théière deviendra entièrement brun foncé.

### Garantie

Bredemeijer Group accorde sur ce produit une garantie de 2 ans uniquement sur les vices de fabrication, ceci à notre appréciation et aux conditions suivantes:


1. L'article en question doit être rapporté au magasin où il a été acheté, ou renvoyé à Bredemeijer Group par colis affranchi, accompagné du ticket de caisse.
2. La garantie n'est valable que lorsque l'article en question a été utilisé conformément au mode d'emploi fourni avec l'article et que l'on n'a pas tenté de le réparer.
3. Tous dommages autres que ceux touchant l'article en question sont exclus de cette garantie.

### Mise en garde

Cette théière est résistante à la chaleur à induction ou électrique. Elle n'est appropriée pour aucune autre source de chaleur.

En utilisant la théière, souvenez-vous qu'elle est remplie d'eau très chaude voire bouillante. L'utilisation à tort de cette théière peut causer des brûlures graves et (ou) d'autres lésions.

Nous vous souhaitons d'agréables moments avec votre théière !



[www.bredemeijergroup.com](http://www.bredemeijergroup.com)